



Haywolds

Gebruikers- handleiding



haywolds.com

Inhoud

→ Hooicontainer (met rek en binnenwerk)

→ Stoomgenerator

→ Kabel

→ Slang

→ Gebruiksaanwijzing

Gebruik

01

Haal de hooicontainer uit de doos.

02

Verwijder de tape welke het rek tijdens het transport op zijn plek hield uit de hooicontainer.

03

Sluit de slang aan op de stoomgenerator.

04

Steek de kabel in de stoomgenerator.

05

Vul de stoomgenerator maximaal met water. Dit wordt op de generator aangegeven.

06

Vul de hooistomer met hooi, bij voorkeur in een hooinet.

07

Steek de stekker in het stopcontact. De stomer begint na 10 minuten met stomen. Het hooi wordt gestoomd totdat de stoomgenerator leeg is. Dit duurt 70-80 minuten.

08

Trek na gebruik van de hooistomer de stekker uit het stopcontact of gebruik een tijd klok.

09

Let op bij het openen van de hooistomer, er kan nog hete lucht ontsnappen.

Tips

- Gebruik alleen leidingwater om het hooi te stomen.
- Maak de hooicontainer minimaal 1x per week schoon. Zorg dat er geen water in de container blijft staan en haal, voor de container om te draaien, eerst de stoompijp uit het haakje en het rek uit de container. Zorg dat er geen speling op de stoompijp komt te staan i.v.m. het scheuren van de container.
- Ontkalk de stoomgenerator minimaal 1x per week.
- Vul de stoomgenerator nooit met koud water als de generator nog warm is maar laat deze eerst afkoelen of gebruik warm water.
- Zet de stoomgenerator in de winter/bij vorst op een vorstvrije plek en let erop dat er geen water achterblijft in de generator.
- Ontkoppel bij vorst de stoomgenerator op het apparaat zelf en laat het water uit de slang lopen.
- Voer het hooi binnen 24 uur maar bij voorkeur zo snel mogelijk.

Als het hooinet uit de hooicontainer komt, is het hooi warm en aan de buitenkant vochtig. Het koelt snel af en droogt zodra er lucht bij komt en mag direct gevoerd worden! Wel verdient het aanbeveling om een hooinet zonder metalen ringen te gebruiken omdat deze de warmte goed opnemen en vasthouden.